

# DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > D-Link > D-Link - Ændring af kanal

---

## D-Link - Ændring af kanal

- 2018-06-01 - D-Link

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

### Ændring af kanal

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg "Settings"
3. Tryk på "Wireless"
4. Klik på "Advanced settings..."
5. I feltet "Wi-Fi Channel" ændre du kanalen til den ønskede kanal.  
Hvis kanalen ønskes ændret for 5GHz netværket, kan dette gøres ved at scrolle ned og følge samme fremgangsmåde.
6. tryk på "Save"



### Relateret indhold

- [D-link DIR-842](#)
- [D-link DIR-859](#)
- [D-link DIR-878](#)