

DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > D-Link > D-Link - Ændring af kanal

D-Link - Ændring af kanal

- 2018-06-01 - D-Link

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

Ændring af kanal

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg "Settings"
3. Tryk på "Wireless"
4. Klik på "Advanced settings..."
5. I feltet "Wi-Fi Channel" ændre du kanalen til den ønskede kanal.
Hvis kanalen ønskes ændret for 5GHz netværket, kan dette gøres ved at scrolle ned og følge samme fremgangsmåde.
6. tryk på "Save"



Related Content

- [D-link DIR-842](#)
- [D-link DIR-859](#)
- [D-link DIR-878](#)