

DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > Jensen > Jensen - Ændring af kanal

Jensen - Ændring af kanal

#Marketing - 2018-06-01 - Jensen

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

Ændring af kanal

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg fanebladet "Advanced"
3. Tryk på "2.4Ghz wireless", hvis du ønsker at skifte kanal på 2.4Ghz netværket.
Tryk på "5Ghz wireless", hvis du ønsker at skifte kanal på 5Ghz netværket.
4. I feltet "Channel Number" ændre du kanalen til den ønskede kanal.
Hvis kanalen ønskes ændret for 5GHz netværket, kan dette gøres ved at klikke på "5Ghz wireless" i venstre menu og følge samme fremgangsmåde.
5. Tryk på "Apply"

The screenshot shows the Jensen router's web interface. At the top, there is a status bar with the following information: INTERNET STATUS (Connected), WIFI NAME (SSID) (JensenLynx5000), WIFI NAME 5G (SSID) (JensenLynx5000_5G), FIRMWARE VERSION (v1.05), WIFI PASSWORD (dktvsupport), and WIFI PASSWORD 5G (dktvsupport). The system time is 11.10.2016-14:06. The router model is Lynx5000. The main navigation menu is on the left, with '2.4GHz Wireless' selected. The 'Basic Settings' page is displayed, which allows defining the ESSID and Channel for the wireless connection. The settings shown are: Mode: Access Point, Band: 2.4 GHz (B+G+N), SSID: JensenLynx5000, and Channel Number: 6. There are 'APPLY' and 'CANCEL' buttons at the bottom right of the settings area.

Related Content

- [Jensen - Log ind i routeren](#)
- [Jensen - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\)](#)
- [Jensen - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [Jensen - Ændring af netværkskode/Wireless password](#)