

DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > Apple > MAC OS X > Apple - Ændring af kanal [MAC]

Apple - Ændring af kanal [MAC]

DKTV - 2018-06-01 - MAC OS X

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du har installeret Airport værktøjet, samt at du er tilsluttet til din Airport.

Hent og installer Airport værktøjet her: [Airport Utility til MAC OS X](#)


Ændring af kanal (trådløs kanal)

OBS.: Benyt evt. en trådløs kanal scanner, for at se hvilken kanal, der er mindst benyttet. På MAC OS X, benyttes det indbyggede program: "Trådløs Diagnostik". Programmet findes, ved at holde ALT nede, mens man trykker på det trådløse netværks ikon.

1. Åbn "Launchpad", i menuen




2. Åbn mappen "Andre"



3. Åben programmet "AirPort-værktøj"




4. Klik på din AirPort




5. Klik på "Rediger"



6. Klik på "Trådløs".




7. Klik på "Indstillinger for trådløst netværk"



8. Vælg kanalerne, for 5 GHz, samt 2,4 GHz radioerne.

9. Klik på "Arkiver"



10. Klik på "Opdater" for at gemme ændringerne.

11. Klik på "Fortsæt", hvis følgende billede viser sig.



Relateret indhold

- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af kanal \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[MAC\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[MAC\]](#)