

# DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > Apple > Windows > Apple - Ændring af kanal [Windows]

---

## Apple - Ændring af kanal [Windows]

DKTV - 2018-06-01 - Windows

For at kunne følge denne guide, forudsætter det, at du har installeret Airport værktøjet, samt at du er tilsluttet til din Airport.

**Hent og installer Airport værktøjet her: [Airport Utility til Windows](#)**


---

Ændring af kanal (trådløs kanal)

**OBS.:** Benyt evt. en trådløs kanal scanner, for at se hvilken kanal, der er mindst benyttet.

Benyt evt.: [InSSIDer til Windows](#)


- 1. Åbn Airport værktøjet**
- 2. Vælg din Airport i feltet til venstre**
- 3. Klik på "Manuel indstilling"**




**3. Klik på "Trådløs" under menuen "AirPort"**

**4. I menuen "Valg til radiokanal" ændres denne til "Manuel"**


**5. Klik på "Rediger", for at ændre kanalerne.**




5. Vælg kanalerne, for 5 GHz, samt 2,4 GHz radioerne.



6. Klik på "Fortsæt", hvis følgende billede viser sig.



### 7. Routeren vil nu genstarte, med de nye indstillinger.



Relateret indhold

- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[MAC\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[MAC\]](#)
- [Apple - Ændring af kanal \[MAC\]](#)