

# DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > Netgear > Netgear - Ændring af kanal

## Netgear - Ændring af kanal

Jacob - 2018-06-01 - Netgear

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

### Ændring af kanal

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Tryk på "Wireless"
3. I feltet "Channel" ændre du kanalen til den ønskede kanal.  
Hvis kanalen ønskes ændret for 5GHz netværket, kan dette gøres ved at scrolle ned og følge samme fremgangsmåde.
4. tryk på "Apply"

The screenshot shows the Netgear Genie web interface for a Netgear R6250 router. The interface is divided into 'BASIC' and 'ADVANCED' tabs. The 'Wireless' section is selected in the left sidebar. The main content area is titled 'Wireless Setup' and contains the following configuration options:

- Region Selection:** Region: Europe
- Wireless Network (2.4GHz b/g/n):**
  - Enable SSID Broadcast
  - Name (SSID): NETGEAR53
  - Channel: Auto
  - Mode: Up to 145 Mbps
- Security Options:**
  - None
  - WPA-PSK [TKIP]
  - WPA2-PSK [AES]
  - WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
  - WPA/WPA2 Enterprise
- Password (Network Key):** manicnes376 (8-63 characters or 64 hex digits)

### Relateret indhold

- [Netgear - Log ind i router](#)
- [Netgear - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [Netgear - Ændring af funktion\(bridge-/routermode\)](#)