

DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > TP-Link > TP-Link - Ændring af netværksnavn/SSID

TP-Link - Ændring af netværksnavn/SSID

DKTV - 2018-06-01 - TP-Link


For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

OBS. Det anbefales at disse ændringer foretages med tilslutning via kabel.

Ændring af netværksnavn/SSID

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg "Wireless 2,4Ghz" eller "Wireless 5Ghz", afhængigt af hvilket netværk du ønsker at administrere
3. I feltet "Wireless Network Name" angiver du dit ønskede netværksnavn/SSID
4. Tryk på "Save" for at gemme ændringerne.



TP-LINK® AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router
Model No. Archer C7

Wireless Settings (5GHz)

Wireless Network Name: (Also called the SSID)

Region:

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Mode:

Channel:

Enable SSID Broadcast

Enable WDS Bridging

Relateret indhold

- [TP-Link - Log ind i routeren](#)

- [TP-Link - Ændring af kanal](#)
- [TP-Link - Ændring af netværkskode/Wireless password](#)