

DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > Apple > Windows > Apple - Ændring af kanal [Windows]

Apple - Ændring af kanal [Windows]

DKTV - 2018-06-01 - Windows

For at kunne følge denne guide, forudsætter det, at du har installeret Airport værktøjet, samt at du er tilsluttet til din Airport.

Hent og installer Airport værktøjet her: [Airport Utility til Windows](#)

Ændring af kanal (trådløs kanal)

OBS.: Benyt evt. en trådløs kanal scanner, for at se hvilken kanal, der er mindst benyttet.

Benyt evt.: [InSSIDer til Windows](#)


- 1. Åbn Airport værktøjet**
- 2. Vælg din Airport i feltet til venstre**
- 3. Klik på "Manuel indstilling"**




3. Klik på "Trådløs" under menuen "AirPort"

4. I menuen "Valg til radiokanal" ændres denne til "Manuel"


5. Klik på "Rediger", for at ændre kanalerne.




5. Vælg kanalerne, for 5 GHz, samt 2,4 GHz radioerne.



6. Klik på "Fortsæt", hvis følgende billede viser sig.



7. Routeren vil nu genstarte, med de nye indstillinger.



Related Content

- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[Windows\]](#)
- [Apple - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\) \[MAC\]](#)
- [Apple - Ændring af netværksnavn/kode \[MAC\]](#)
- [Apple - Ændring af kanal \[MAC\]](#)