

# DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > Jensen > Jensen - Log ind i routeren

## Jensen - Log ind i routeren


- 2018-06-01 - Jensen

### Log ind i routeren


For at konfigurere din router, skal du logge ind i den.

Her skal du kende din router IP adresse/gateway.

Denne finder du på undersiden af routeren.



1. Åben din browser og gå til: <http://192.168.38.1>



2. Du vil blive bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode.

Dette finder du samme sted, på undersiden af routeren.

I dette filfælde skal testes "admin" i brugernavn og "1234" i adgangskode

3. Tryk på "Skip"



Welcome to Easy Setup – Lynx 5000  
Please select your language



Skip Easy Setup and go to MENU

SKIP

Du er nu logget ind og kan konfigurere routeren.

#### Related Content

- [Jensen - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\)](#)
- [Jensen - Ændring af kanal](#)
- [Jensen - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [Jensen - Ændring af netværkskode/Wireless password](#)