

# DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > Jensen > Jensen - Ændring af netværkskode/Wireless password

---

## Jensen - Ændring af netværkskode/Wireless password

DKTV - 2018-06-01 - Jensen

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

OBS. Det anbefales at disse ændringer foretages med tilslutning via kabel. Du kan miste forbindelsen til routeren, hvis du er tilsluttet via trådløs forbindelse.

### Ændring af netværksnavn/SSID

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg "Advanced"
3. Vælg "Wireless 2,4Ghz" eller "Wireless 5Ghz", afhængigt af hvilket netværk du ønsker at administrere
4. I feltet "Pre-shared Key Format" angiver du det ønskede netværkskodeord/Wifi password
5. Tryk på "Apply" for at gemme ændringerne.



- Home
- Advanced Settings**
- System
- WAN
- LAN
- 2.4GHz Wireless**
  - Basic Settings
  - Advanced Settings
  - Security Settings
  - Access Control
  - WPS
  - Wireless Schedule
  - Guest Network
- 5GHz Wireless**
- QoS
- NAT
- Firewall

### Security Settings

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

Encryption :	WPA pre-shared key
WPA Unicast Cipher Suite :	<input type="radio"/> WPA(TKIP) <input checked="" type="radio"/> WPA2(AES) <input type="radio"/> WPA2 Mixed
Pre-shared Key Format :	Passphrase
Pre-shared Key :	*****

APPLY CANCEL

## Attachments

- [wifi\\_pass.JPG \(84.88 KB\)](#)

## Related Content

- [Jensen - Log ind i routeren](#)
- [Jensen - Ændring af funktion \(bridge-/routermode\)](#)
- [Jensen - Ændring af kanal](#)
- [Jensen - Ændring af netværksnavn/SSID](#)