DKTV Kundecenter

Jensen - Log ind i routeren

#Marketing - 2018-06-01 - Jensen

Log ind i routeren

For at konfigurere din router, skal du logge ind i den.

Her skal du kende din router IP adresse/gateway.

Denne finder du på undersiden af routeren.



1. Åben din browser og gå til: http://192.168.38.1



2. Du vil blive bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode.
   Dette finder du samme sted, på undersiden af routeren.
   I dette filfælde skal tastes "admin" i brugernavn og "1234" i adgangskode

3. Tryk på "Skip"



Du er nu logget ind og kan konfigurere routeren.

Relateret indhold

- Jensen - Ændring af funktion (bridge-/routermode)
- Jensen - Ændring af kanal
- Jensen - Ændring af netværksnavn/SSID
- Jensen - Ændring af netværkskode/Wireless password